

# エルコネット かんたん操作カード

EL300VII

## 1. オールクリアを行なってください

不要なデータを消去し初期設定に戻します。

入居時・退去時に行なってください。



を長押し(約6秒)するとLEDが点灯し

**シヨキカチュウ2** と表示されます。

LEDが消灯し表示が消えれば完了です。

警備開始の際に

**「警備回線の登録がありません」とアナウンスが流れたら！**

**#** ボタンを長押しすると「エリア:〇〇(数字)」が表示されます。

次に**決定** ボタンを押すと「テストモード」と表示されます。

再度**決定** ボタンを押すと「テストモードシュウリョウ」と表示されます。

「テストモードシュウリョウ」と表示されたら登録の完了です。

※登録の際は、ドアや窓を開けて  
(センサーが反応しないようして)行ってください。

## 2. 暗証番号の確認・変更




を長押しすると暗証番号の

「確認」と「変更」ができます。

アナウンスに従って操作してください。

## 3. 通報先の登録

異常の場合の通報先を3件まで登録できます。



を長押しすると登録できます。

アナウンスに従って操作してください。

## 4. 警備の開始・解除

警備の開始

① を押して暗証番号を入力してください。

② 約3分後、警備が開始されます。

警備の解除

① 帰宅し室内に入るとセンサーが感知します。

② 2分以内に を押して暗証番号を入力してください。

## 5. エリア(在宅)警備の開始・解除

各エリア(1~4)のセンサー位置を確認してください。

① 警備したい を押して、暗証番号を入力してください。

② 解除したい を押して、暗証番号を入力してください。

③ を押して暗証番号を入力すると一括で解除できます。

## 6. 火災・救急・110番ボタン



を押すと119番・110番にダイヤルします。

① 話しにくい場合は **聞く** **話す** を押しながらお話しください。

② 間違えて押した場合、繋がる前に **取消** を押すとキャンセルできます。

③ **取消** が間に合わなかった場合、「間違いです。」と明確に伝えてください。

④ 消防や警察から「逆信」があった場合、**外線** を押して応答してください。

## 7. ライト・サイレン・非常ベルを止める

① **取消** を押すと停止します。

② 防犯通報の場合は、警備を解除すると停止します。作動したライトは、防犯で30分、安否は24時間で消灯し、電子サイレン、非常ベルは、約3分で自動的に停止します。

※火災・救急・110番ボタンが押された場合、Ver. 11.00以降のCS型のライトは「約30分後」に自動で消灯します。Ver.は「0ボタン」を押すと確認できます。

## 8. チャイルドロック

ボタン操作をロックし、不用意な操作による誤報、誤作動を防止します。

① **ロック** を長押ししてください。

**ロックON** と表示されると設定が完了します。

② 再度、**ロック** を長押ししてください。

**ロックOFF** と表示されると設定が解除されます。

## 9. 音量の調整

警報音量:

**文字警告音** を押すと0~4まで調整できます。

0は消音です。

通話音量:

通話中に **通話音** を押すと1~4まで調整できます。

## 10. セキュリティ通知番号の確認(必ず行ってください)



いずれかを長押ししてください。

通報先電話番号が表示されたら **#** を押してください。

通知された番号がセキュリティ通知番号です。着信拒否など無いようにしてください。

(電話回線が接続されていない場合は警報機として利用できます。)

お問い合わせ

株式会社ダイドー

TEL 0721-53-7201

〒586-0037

大阪府河内長野市上原町250-2

※詳しくは、「ご利用の開始」をご覧ください。